

Установка системы напольного водяного отопления с использованием матов «Пенощит™» и термораспределительных пластин «Пенощит™»

Шаг 1: Укладка демпферной ленты вдоль строительных перегородок помещения.



Шаг 2: Укладка матов теплого пола «Пенощит».



Шаг 3: В разложенные маты теплого пола укладываются термораспределительные пластины.



Шаг 4: В термораспределительные пластины укладываем трубу теплого пола.



После размещения труб, подключения их к коллектору и после испытания давлением, можем приступить к укладке листов ГВЛВ толщиной 10 мм в два слоя, это выравнивающий, несущий и термораспределительный слой, являющийся основой для финишной отделки пола.

При выборе финишного покрытия следует учитывать следующее. Массивная доска, паркет и паркетная доска должны иметь сертификацию для использования с теплыми полами.